

VERKORTE HANDLEIDING

GROWATT MYW SHINELINK ONLINE BRENGEN

Volg onderstaande stappen om jouw omvormer opnieuw te verbinden met de WiFi:

Algemeen: De ShineLink box is het witte kastje dat we bij de router hebben geplaatst.

Algemeen: De RFstick is de module die we onderin de omvormer hebben geplaatst.

Algemeen: Controleer bij daglicht of de omvormer nog wel functioneert. Het eerste (power) statuslampje op de ShineLink box moet branden én op het schermje moet een getal staan wat het aantal Watt (W) uitdrukt.



Optie I: Het tweede (netwerk) statuslampje op de ShineLink box knippert of is uit.

Stap 1: Haal de ShineLink minimaal acht seconden van de stroom af.

Stap 2: Doe hierna de stekker er weer in. De verbinding zou moeten herstellen.

Optie 2: Het derde (apparaat) statuslampje op de ShineLink box is uit.

Stap 1: Druk vijf seconden de resetknop van de ShineLink box. Alle lampjes gaan uit en weer aan.

Stap 2: Wacht 30 seconden.

Stap 3: Druk nogmaals 1 seconde op de resetknop van de ShineLink box. Het vierde (configuratie) statuslampje gaat knipperen. De box kan nu verbinding gaan maken.

Stap 4: Druk nu één seconde de resetknop van de RFstick in. De resetknop vind je onder het zwart rubberen dopje. Haal het dopje van de RFstick en druk de resetknop in met een passend voorwerp, zoals een schroevendraaier of een pen. De verbinding zou moeten herstellen.

Optie 3: Eén van de bovenste opties is van toepassing maar het werkt niet.

Stap 1: Plaats de LAN kabel die uit de ShineLink box komt in een andere poort van de router.

Stap 2: Plaats een volledig nieuwe LAN kabel, er kan sprake zijn van kabelbreuk.

Niet gelukt?

Is het niet gelukt om de Growatt omvormer te verbinden met wifi? Of blijf je zitten met vragen? Laat het ons weten. We helpen je graag verder.